

PHOTOWALL

Peel & Stick Tapeter

Monteringsanvisning

Anbefalet værktøj:

- Vaterpas
- Hobbyskniv
- Måleværktøj
- Skæreskinne
- Blyant
- Squeegee*



* en blød kant til at udglatte tapetet. Den bruges løbende for at trykke jævnt og fjerne luftbobler. Trykket aktiverer klæbemidlet.

Se vores instruktionsvideo ved at scanne QR-koden nedenfor!



FORBEREDELSE

1. Klargør væggen. Overfladen skal være glat og ren. Fjern løs maling og gammelt tapet. Ujævnheder spartles.

Er væggen porøs, skal den grundes. Det gælder for eksempel spartlede vægge, vægge med gammelt tapet eller ugrundet gipsplade. Grund også, hvis vægfarven er meget kraftig og kan ses igennem fototapetet. Lad malingen hærde helt, inden opsætning.

Tør støv af med vand og mildt rengøringsmiddel. Overfladen skal være helt tør – støv kan forhindre tapetet i at hæfte korrekt.

Peel & Stick egner sig ikke til strukturerede vægge, ugrundet gips eller overflader med blank maling.

2. Skær panelerne ud. Rul tapetet ud og skær panelerne fra hinanden langs de stiplede linjer.

3. Lad panelerne ligge fladt. For bedste resultat: lad tapetet ligge fladt i mindst 48 timer i samme miljø som opsætningen.

Rumtemperatur 18–24 °C og luftfugtighed 40–55 %. Undgå opsætning ved under 15 °C.

Det sikrer god hæftning og reducerer risikoen for, at kanterne ruller.

OPHÆNGNING

1. Tjek fototapetet. Kontrollér, at alle paneler er med, og at ingen er beskadigede. Panelerne er nummererede for opsætning fra venstre mod højre.

2. Sørg for, at det hænger lige. Første panel skal stå helt lodret. Markér en lodret linje 45 cm fra hjørnet med blyant og vaterpas.

3. Klargør første panel. Fjern beskyttelseslaget cirka 50 cm fra toppen. Arbejd i sektioner – ikke hele panelet på én gang.

4. Placér og sæt panelet op. Sæt toppen af panelet på væggen langs markeringen. Lad lidt overskud være i top og bund. Justér om nødvendigt. Fjern mere af baglineren, mens du glatter ud med squeegee. Arbejd fra midten og ud. Lad materialet falde naturligt – træk ikke i det.

5. Paneler kant mod kant. Hæng næste panel op og justér mønstret. Start fra det forrige panel og glat mod højre. Lad igen materialet falde på plads.

6. Glat fra loft til gulv. Brug squeegee. Arbejd fra midten ud mod kanter og nedad. Tryk jævnt over hele panelet. Tryk ekstra langs samlinger, kanter og hjørner – her styrkes klæben.

7. Skær overskud af. Når alle paneler sidder, trimmes overskydende tapet med skæreskinne og skarp kniv. Skift blad ofte. Sløve blade river – skarpe skærer rent.

8. Afsluttende tryk. Gå over hele væggen igen med squeegee. Tryk jævnt over alle paneler, især sømme og hjørner. Dette sikrer, at tapetet sidder tæt i længden.

Gentag efter 72 timer for optimal vedhæftning.

9. Efter opsætning. Hvis der opstår luftbobler, prik forsigtigt hul med en nål ved kanten af boblen. Pres luften ud med squeegee gennem hullet.

BORTSKAFFELSE

Beskyttelsesbagside: genbruges som papir.

Tapet: bortskaffes som brændbart affald.

Genanvendelsesmuligheder kan variere lokalt.